


Silky FORESTER 3段 3.0m・4.5m

パーツリスト

2017.03



品番 273-30 フォレスター3段3.0m

品番 273-45 フォレスター3段4.5m

| 番号 | 品番 | 品名 | 番号 | 品番 | 品名 |
|----|--------|----------------------------|----|--------|---------------------|
| 1 | 274-38 | フォレスター380替刃 | 10 | 887-06 | フォレスターポール キャップ |
| 2 | 883-71 | フォレスター ケース | 11 | 887-07 | フォレスター グリップテープ |
| 3 | 887-19 | フォレスター3段ロックホルダー | 12 | 887-09 | フォレスターポール3.0m小 部品付き |
| 4 | 886-39 | フォレスター/ズバット2段 背金 | 12 | 887-13 | フォレスターポール4.5m小 部品付き |
| 5 | 887-16 | フォレスター 金属ネジ黒 セット | 13 | 887-10 | フォレスターポール3.0m中 部品付き |
| 6 | 887-17 | フックフォックス用固定ボルトネジセット(2Pセット) | 13 | 887-14 | フォレスターポール4.5m中 部品付き |
| 7 | 886-40 | フォレスター/ズバット/ロングSPボタンセット | 14 | 887-11 | フォレスターポール3.0m大 部品付き |
| 8A | 887-03 | フォレスター振動防止部品セット(小) | 14 | 887-15 | フォレスターポール4.5m大 部品付き |
| 8B | 887-04 | フォレスター振動防止部品セット(大) | 15 | 425-01 | フックフォックス |
| 9 | 887-05 | フォレスターポール スリーブ | | | |